

Betjening fra en mobiltelefon "ikke fastnet telefon:

Fjernstyringskommandoer via SMS's eller telefonopringning fra mobiltelefon:

De følgende systemkommandoer kan indtastes efter, at man har tastet alarmcentralens PIN kode, som fra fabrikkens side, som standard er sat til at være "123456" **BEMÆRK: Denne PIN kode er KUN for alarmsystemet – ikke for SIM- kortet!** Husk systemkommandoerne virker kun, når man er i kontakt med alarmeren"

1. Ved SMS sendes: 123456#1#1# dette aktiverer alarmeren.
Sender man en SMS vil alarmsystemet svare ved at sende en "status SMS tilbage", hvori der står "Arm(aktiveret) eller disarm(deaktiveret)".
2. Hvis der ringes til alarmeren "*Husk at ringe fra et sensorfrit område, da signaler fra sensorerne til alarmcentralen vil kunne afbryde kontakten til mobiltelefonen:* Efter et ring vil alarmeren svare, og et bip vil kunne høres, tast nu 123456#1#1# for at aktiverer alarmsystemet, et bip efter hver indtastet# lader dig vide at indtastningen er vellykket, et langt bip efter hele koden er indtastet lader dig vide at hele kommandoen er vellykket. To korte bip efter hele kommandoen er blevet indtastet lader dig vide, at kommandoen ikke var vellykket og at du skal prøve igen.
3. Der kan ringes ind til alarmeren eller anvendes SMS's til systemkommandoerne. Det vil tydeligt fremgå ud fra hver kommando, om kommandoen er både opringnings/SMS kompatibel, kun opringnings kompatibel eller kun SMS kompatibel. "Opkald" står for telefonopringnings kompatibel og "SMS" står for SMS kompatibel. "Opkald eller SMS" betyder at kommandoen både er opringnings og SMS kompatibel

Systemkommandoer

Nedenfor er angivet de forskellige kommandoer, som kan afgives via opringning eller ved at sende en SMS til alarmsystemet, efter at PIN koden er indtastet som beskrevet i trin 2 ovenfor.

Rammen for alle kommandoer til zone alarmsystemet er: pinkode#(standard fra fabrikkens side 123456) kommando kode#. **Eksempel: 123456#1#1#**

- Opkald eller SMS: Aktiverer alarm 1#1#
- Opkald eller SMS: Deaktiverer alarm 1#0#
- SMS: Status for opsætningen af alarmeren "123456#" når du har ændret alarmens standard opsatte pin kode til din egen personlige pin kode, f.eks. hvis din kode nu er 987807 skal du sende 987807#(**og kun det**) for at se status for opsætning af alarmeren. Listet nedenfor er et eksempel på, hvordan status for alarm sms kunne se ud.
 - Disarm(deaktiveret), her kunne også stå Arm (aktiveret).
 - Sms: On(send SMS ved alarm til)
 - Phone: On(Opkald ved alarm til)
 - Siren: On(sirene til)**De sidste 3 er kun gældende for Kina, så de skal ses bort fra.**
 - CenterTel: Off
 - Arm CenterTel: Off
 - Disarm CenterTel: Off

- Opkald eller SMS: Slå ydre sensorerne fra 1#2# (**OBS:** Hvis denne kode er blevet aktiveret, og man efterfølgende ønsker at alle sensorerne igen skal være aktive, anvendes kode 1#1#. Ønsker man helt at deaktivere alle sensorerne, efter denne kode er blevet anvendt, anvendes kode 1#0#)
- Opkald: Øjeblikkelig aktivering af alarm 3#1# (svarer til panik knappen på fjernbetjeningen.) Hvis man ringer ind til alarmcentralen og indtaster lyd ind kommandoen 4#1# er det nu muligt via den interne mikrofon i alarmcentralen at lytte til, hvad det sker i hjemmet/virksomheden ect. I tilfældet af, at man hører noget man ikke mener burde forgå, kan man ved at indtaste overstående kommando 3#1# øjeblikkelig aktiverer sirenen (**Er sirene aktiveret og medhør slået til, virker kommandoerne ikke, da sirenen vil forstyrre lyden fra kommandoerne.**)
- Opkald: Øjeblikkelig deaktivering af sirenen 3#0# (**Er sirene aktiveret og medhør slået til, virker kommandoerne ikke, da sirenen vil forstyrre lyden fra kommandoerne.**)
- Opkald: Lyt ind, **TIL** ved alarm 4#1#, dvs. når alarmeren bliver aktiveret, ringer alarmeren op til din mobil, når du så tager mobilen vil det være muligt at høre hvad der forgår i hjemmet, virksomheden osv. (bemærk at alarm sirenen også vil kunne høres. For at deaktivere sirenen så der kan lyttes til hvad der sker, indtastes 3#0# kommandoen, hvis sirenen derefter igen skal aktiveres bruges 3#1# kommandoen).
- Opkald: Lyt ind, **FRA** ved indgående telefonopkald 4#0#
- Opkald eller SMS: Slå sirenen **TIL** 11#1# (Denne funktion er til at indstille om sirenen skal være slået til når alarmeren bliver udløst).
- Opkald eller SMS: Slå sirenen **FRA** 11#0# (Denne funktion kun er til at indstille om sirenen skal være slået til eller fra, hvis sirenen er blevet udløst af alarmeren kan man ikke bruge denne funktion til at slå den fra)
- Opkald eller SMS: Modtag SMS ved alarm, **TIL** 12#1#
- Opkald eller SMS: Modtag ikke SMS ved alarm, **FRA** 12#0#
- Opkald eller SMS: Modtag opkald fra alarmcentralen ved alarm, **TIL** 15#1#
- Opkald eller SMS: Modtag ikke opkald fra alarmcentralen ved alarm, **FRA** 15#0#
- SMS: Status for tilsluttede zoner 30##: Alarmcentralen sender en SMS med oversigt over aktiverede og deaktiverede zoner. F.eks. kunne se sådan ud. **N betyder at zonerne er slået til og FF betyder de er slået fra.**
 ”Zone
 1:) N
 2:) N
 3:) FF
 4:) N
 5:) N
 6:) N
 7:) N”
Osv. Afhængig af hvor mange zoner der er opsat til alarmeren, dvs. afhængig af hvor mange sensorer der er kodet til alarmeren.

- Opkald eller SMS: Ændring af kodeordet 31#ønskede kodeord(0-6 tegn)# Eksempel: Hvis kodeordet skal ændres til 090810, skal følgende tastes: 123456#31#090810#, kodeordet er nu ændret til 090810. (husk at 123456 er det fabriksindstillede kodeord)
- SMS: Aktiverer hver zone for sig: 38#(ønskede trådløs zone mellem 1-16 eller trådet zone fra 21-23 der skal aktiveres)#. Eksempel: "Zone 07 er inaktiv og den ønskes aktiveres" Sendes denne SMS: 123456#38#07# (husk at 123456 er det fabriks indstillede kodeord) Efter at have sendt beskeden vil du modtage en SMS statusrapport, som ser nøjagtig ud som den under punktet for **"status for tilsluttede zoner"**, hvori zonerne er listet og du kan se om de er slået til eller fra, **FF betyder zonen er slået fra, N betyder zonen er slået til.**
- SMS: Deaktiverer hver zone for sig: 39#(ønskede trådløse zone mellem 1-16 eller trådet zone fra 21-23, der skal deaktiveres)#. Eksempel: Zone 07 er aktiv og ønskes inaktive. Følgende SMS sendes: 123456#39#07# (husk at 123456 er det fabriks indstillede kodeord). Efter at have sendt beskeden vil du modtage en SMS statusrapport, som ser nøjagtig ud som den under punktet for **"status for tilsluttede zoner"**, hvori zonerne er listet og du kan se om de er slået til eller fra, **FF betyder zonen er slået fra, N betyder zonen er slået til.**
- SMS: Status over telefonnummer som alarmeren ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm, listet i opsat rækkefølge 50##

Status SMS fra alarmcentralen ser således ud:

Tel 1: Første valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.

Tel 2: Anden valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.

Tel 3: Tredje valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.

Tel 4: Fjerde valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.

Tel 5: Femte valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.