



Aktivering/deaktivering af alarmsystemet:

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening:

1. ON-knappen  trykkes for at tænde/aktivere alarmen. Sirenen vil give 1 kort bip.
2. OFF-knappen  trykkes for at slukke/deaktivere alarmen. Sirenen vil give 2 korte bip. (Man trykker én gang for at slukke en evt. igangsat alarm, og herefter nok en gang for helt at deaktivere alarmcentralen).
3. Panik-knappen trykkes ned og alarmen aktiveres ”Sirenen lyder og der bliver ringet og sendt SMS besked”

Betjening fra en mobiltelefon ”ikke fastnet telefon”:

1. Ring til alarmsystemet ”Husk at ringe fra et sensor frit område, da signaler fra sensorerne til alarmcentralen, vil kunne afbryde kontakten til mobiltelefonen” Efter et ring vil enheden svare og et bip vil kunne høres.
2. Indtast PIN koden og slut med #. (standard-indstillet pinkode er 1234). Når du logger ind skal du altid taste pinkoden først.
BEMÆRK: Denne PIN kode er KUN for alarmsystemet – ikke for SIM! kortet
3. Systemet svarer med et bip (dette bip svar høres kun i nogle telefonnet)
4. Tast nu 0# for at tænde for alarmsystemet og tast 0* for at slukke.

Nedenfor er angivet alle de forskellige kommandoer som kan gives via opringning til systemet efter at PIN koden er indtastet + # (eller *) som beskrevet i trin 2 ovenfor.

Fjernstyringskommandoer via telefonopringning fra mobiltelefon:

De følgende systemkommandoer kan indtastes efter, at man har tastet alarmcentralens PIN kode. ”*husk systemkommandoerne virker kun, når man er i kontakt med alarmen*”

1. Ring til alarmcentralen. Efter et ring vil enheden svare og et bip vil kunne høres.
2. Indtast PIN koden og slut med #. (Standard-indstillet pinkode er 1234). Når du logger ind skal du altid taste pinkoden først.
BEMÆRK: Denne PIN kode er KUN for alarmsystemet – ikke SIM- kortet!
3. Systemet svarer med et bip (dette bip svar høres kun i nogle telefonnet)

Du kan herefter benytte følgende koder:

- 0# - Tænd alarmsystemet.
- 0* - Sluk alarmsystemet.
- 1# - Indstil output 1 (åben styresignal-udgang) til Tænd
- 1* - Indstil output 1 til Sluk
- 2# - Indstil output 2 (åben styresignal-udgang) til Tænd
- 2* - Indstil output 2 til Sluk
- 3# - Lyd TIL ved indgående telefonopkald. Kræver ekstern højttaler

- 3* - Lyd FRA ved indgående telefonopkald. Kræver ekstern højttaler
- 4# - Indstil output 4 (indbygget relæ) til Tænd
- 4* - Indstil output 4 til Sluk
- 5# - Slå tekst beskeder (SMS) ved alarm TIL (standard-indstilling)
- 5* - Slå tekst beskeder (SMS) ved alarm FRA
- 6# - Slå telefonopkald ved alarm TIL
- 6* - Slå telefonopkald ved alarm FRA
- 7# - Slå lyden fra indendørssirene ved alarm TIL (gælder ikke udendørs hornet)
- 7* - Slå lyden fra indendørssirene ved alarm FRA (gælder ikke udendørs hornet) (lydløs alarm sendes via SMS/tale via GSM/GPRS)
- 8#XXXX# - lav ny PIN kode til XXXX, hvor X, X, X, X er valgfrie tal mellem 0-9.
BEMÆRK: Det er klogt at lave en ny PIN kode, når du første gang logger ind i alarmsystemet.
- 9* - Stop indendørs sirene (gælder ikke udendørs hornet) og åbn den interne mikrofon i alarmsystemet, herved kan du høre, hvad der forgår i huset.
- 9# - Stop overvågningen/medhør og åben for indendørs sirene (gælder ikke udendørs hornet).

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2009 Denmark – China Trade ApS