


Installation af sensorer og fjernbetjeninger:

De sensorer og fjernbetjeninger, som følger med standard alarm sættet er allerede kodede. Følgende gælder derfor kun for ekstra tilkøbte sensorer/fjernbetjeninger.

Som standard er PIR sensoren kodet som en indre zone sensor, og dør/vinduessensoren er kodet som ydre zone sensor.

VIGTIGT: Er der købt ekstra fjernbetjeninger, skal alarmen resættes og alle fjernbetjeninger skal kodes som det første! Beskrivelse af resæt procedure se, "Avancerede instruktioner, Reset / nulstil alarmsystemet"

Placér alle sensorer ved siden af alarmcentralen, og forbered dem én ad gangen, før de monteres rundt omkring i huset. **VIGTIGT: Det er meget vigtigt at ingen andre sensorer er tændte end den, som skal kodes til alarmen, og at der kun kodes en sensor af gangen. Hvis mere end en sensor er tændt kan der opstå kommunikations fejl, hvilket vil resultere i at zone alarmen ikke fungerer som den skal. F.eks. at sensorerne bliver kodet til både den indre og ydre zone, hvilket vil resultere i fejl alarmer.**


Vi anbefaler at kode PIR sensorerne som indre zone sensorer og dør/vinduessensorer som ydre zone sensorer. Om aften når man går i seng, trykker man på  X ikonet på fjernbetjeningen og alle PIR sensorerne bliver slået fra, mens alle dør/vinduessensorer forbliver aktive. Fordelen ved dette er, at alle i husstanden kan bevæge sig rundt i huset uden, at alarmen går. Skulle det være tilfældet, at en tyv prøvede at bryde ind om natten, ville alarmen stadig blive aktiveret af dør/vinduessensorerne

PIR sensor som ydresensor:

1. Indsæt et SIM-kort i alarmen, som er forberedt til brug i alarmen og tjek at dette virker rigtigt.
2. Sluk for alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF og hiv stikket til strømforsyningen ud.
3. Sæt ON/OFF knappen på siden af PIR sensoren på ON.
4. Tænd alarmen ved at sætte 12V. stikket i alarmen og sæt ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på ON.
5. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
6. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren til yderzonen, I dette tidsrum bevæg hånden foran PIR sensoren. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lys blinker mellem monitor og status lampen og sirenen afgiver lyd.
7. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at blinke grønt med faste intervaller "dette betyder, at alarmen er armeret og klar til brug"
8. Test at alle sensorerne er kodet før alarmen tages i brug.

PIR sensoren som indre zone sensor:

1. Indsæt et SIM-kort i alarmen, som er forberedt til brug i alarmen og tjek at dette virker rigtigt.
2. **Sluk for PIR sensor ved at sætte ON/OFF knappen på OFF.**
3. Sluk for alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF og hiv stikket til strømforsyningen ud.
4. Tænd alarmen ved at sætte 12V. stikket i alarmen og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på ON.
5. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
6. Tryk nu en gang på resæt knappen bag på alarmcentralen. Herefter vil "status" lampen på alarmcentralen skifte fra at lyse rød til at lyse orange.(**det kan være svært at se om lampen er rød eller orange. Er det meget lys i rummet, skyg da for lyset, så det bliver tydeligt om lampen lyser rød eller orange.**)

7. Sæt ON/OFF knappen på PIR sensoren på ON.
8. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren, i dette tidsrum bevæg hånden foran PIR sensoren. Alarmen viser, at den har registreret sensoren ved at det røde lys blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
9. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at blinke grønt med faste intervaller ”*dette betyder, at alarmen er armeret og klar til brug*”
10. Test at alle sensorerne er kodet før alarmen tages i brug.
11. For at teste om en PIR sensor er kodet korrekt til at være en indre sensor, trykkes der på  X ikonet på alarm fjernbetjeningen, når alarmen er armeret (kan ses ved at ”status” lampen på alarmcentralen blinker grønt med faste intervaller) viftes der med hånden foran PIR sensoren, **hvis PIR sensoren er kodet korrekt vil alarm ikke gå i gang.**

Montering af PIR sensor:


Montering af PIR sensorerne foregår ved hjælp af de 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele. Monteringen bør ske i 1,8 – 2,5 m's højde og på en sådan måde, at sensorens 'øje' peger mod et punkt i 'bæltehøjde' 6 – 8 m. væk. (sensoren kan drejes i kuglehovedet). Vær opmærksom på, at PIR sensoren **ikke** må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere alarmen.

Dør/vinduessensor som ydre zone sensor:

1. Indsæt et SIM-kort i alarmen, som er forberedt til brug i alarmen og tjek at dette virker rigtigt.
2. Sluk alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF.
3. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vinduessensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen ”*Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes*”.
4. Tænd alarmen ved at sætte 12V. stikket i alarmen og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på ON.
5. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
6. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren. I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lyse blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
7. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at blinke grønt med faste intervaller ”*Det betyder, at alarmen er armeret og klar til brug*”.
8. Test at alle sensorerne er kodet før alarmen tages i brug.

Kod dør/vinduessensor som indre zone sensor:


1. Indsæt et SIM-kort i alarmen, som er forberedt til brug i alarmen og tjek at dette virker rigtigt.
2. Sluk alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF.
3. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vinduessensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen ”*Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes*”.
4. Tænd alarmen ved at sætte 12V. stikket i alarmen og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på ON.
5. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse røde.
6. Tryk nu en gang på resæt knappen bag på alarmcentralen. Herefter vil ”status” lampen på alarmcentralen skifte fra at lyse rødt til at lyse orange. **(Det kan være svært at se om lampen er rød eller orange så er det meget lys i rummet skyg da for lyset, så det bliver tydeligt om lampen lyser rød eller orange.)**
7. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren, I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lys blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.

8. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at blinke grønt med faste intervaller ”*Det betyder, at alarmen er armeret og klar til brug*”.
9. Test at alle sensorerne er kodet før alarmen tages i brug.
10. For at teste om en dør/vinduessensor er kodet korrekt til at være en indre sensor, trykkes der på X ikonet på alarm fjernbetjeningen, når alarm er armeret (kan ses ved at ”status” lampen på alarmcentralen blinker grønt med faste intervaller) fjernes magneten fra sensoren, **hvis dør/vinduessensoren er kodet korrekt vil alarmen ikke gå i gang.**

Montering af dør/vinduessensor:

Montering af dør/ vinduessensorene sker ved hjælp af den medfølgende dobbelklæbende tape. HUSK: den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenne-side. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm.

Kodning af fjernbetjeningen:

1. Indsæt et SIM-kort i alarmen, som er forberedt til brug i alarmen og tjek at dette virker rigtigt.
2. Sluk alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF.
3. Tænd alarmen ved at sætte 12V. stikket i alarmen og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på ON.
4. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
5. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode fjernbetjeningen. I dette tidsrum trykkes der på panikknappen  på fjernbetjeningen. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lyse blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
6. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at blinke grønt med faste intervaller ”*Det betyder, at alarmen er armeret og klar til brug*”.
7. Test at fjernbetjeningern er kodet korrekt før den tages i brug.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.