

Quick guide til forberedelse af SIM-kort til GSM-MA-0003

Inden du starter på at forberede SIM-kortet til alarmen, skal du tjekke, at SIM-kortet virker i en alm. mobiltelefon!

SIM-koden skal slettes!

Hvorfor?: Når alarmen starter op for at logge på GSM-netværket har alarmen ikke mulighed for at kende SIM-kort koden, derfor skal denne kode fjernes.

Hvordan?: SIM-koden er den kode man taster ind når man tænder for sin mobiltelefon, også kendt som "opstartskoden". Denne kode kan ændres på enhver mobiltelefon, under menuen "sikkerhedsindstillinger".

Hvordan tester jeg om SIM-koden er fjernet?: Du sætter SIM-kortet i en alm. mobiltelefon og tænder den. Hvis der skal tastes en kode ved opstart, er SIM-koden **ikke** fjernet.

Telefonvarer nummeret skal fjernes!

Hvorfor?: Ringer du til en alarm hvor et SIM-kort med telefonvarer nummer på er installeret vil du ikke få adgang til menuen i alarmen, men blot blive viderestillet til telefonvareren.

Hvordan?: I telefonens menu er der et punkt, som hedder "viderestilling" eller lign. Her fjernes nummeret til viderestilling til telefonvarer.

Hvordan tester jeg om telefonvarer nummeret er fjernet?: Du ringer op til alarmen, hvis du bliver viderestillet til telefonvareren, er telefonvarer nummeret **ikke** fjernet

Mindst et telefonnummer skal gemmes på SIM-kortet!

Hvorfor?: Finder alarmen ikke et telefonnummer på SIM-kortet fortsætter den med at blinke orange og logger **ikke** på GSM-netværket

Hvordan?: Du gemmer det telefonnummer du ønsker at bruge i SIM-kortets adressekartotek. Husk at alarmen ringer op i alfabetisk rækkefølge. A kommer før B osv.

Hvordan tester jeg om telefonnummeret er gemt på SIM-kortet? Dette kan kun gøres ved at sætte SIM-kortet i en alm. mobiltelefon og åbne SIM-kartoteket. Husk, at SIM-kartoteket ikke er det kartotek, som er på mobiltelefonen. SIM-kortet har sit helt eget kartotek, og det er her nummeret skal gemmes, ellers kan alarmen ikke se det.

Når SIM kortet isættes i alarmen er det vigtigt at alarmen er fuldstændig slukket, dvs. der må slet ikke være lys i nogle af lamperne på displayet.

Sæt SIM kort i alarmen, sæt støjstikket til og sæt ON/OFF knappen på ON

Ca.30-50 sek. efter opstart skal status lampen på displayet lyse konstant grønt. For at sikre, at mobil nr. er lagret korrekt på SIM kortet, skal følgende gøres:

- Tænd for alarmer og vent til status lampen lyser konstant grønt.
- Aktiver nu alarmer ved at trykke på den lukkede hængelås på fjernbetjeningen.
- Nu vil status knappen på alarmer begynde at blinke grønt med faste intervaller.
- Aktiver enten den PIR sensor eller den dør/vinduessensor der følger med i standardpakken (de er nemlig allerede kodet til alarmer)
- Når enten PIR sensoren eller dør/vinduessensoren er blevet aktiveret, vil alarmer, hvis mobil nr. er opsat korrekt begynde at sende SMS og ringe op til de opsatte nr. og sirenen vil også begynde at hyle.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2009 Denmark – China Trade ApS